



Stabmixer-Set

CHB-008B



Gebrauchsanweisung



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Die nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise für den Gebrauch von elektrischen Geräten sollten stets beachtet werden:

1. Im Falle von Beschädigungen, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, erlischt die Garantie sofort. Der Hersteller/Importeur übernimmt keine Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung, Unachtsamkeit bei Verwendung des Geräts oder bei Verwendung entgegen der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung entstehen.
2. Achten Sie darauf, dass die örtliche Netzspannung den auf dem Typenschild angegebenen Spezifikationen entspricht. Im Falle von Zweifeln bezüglich des sachgemäßen Betriebs des Produkts oder von Unsicherheiten, ob die Leistungsspezifikationen des Geräts der örtlichen Netzspannung

- entsprechen, nehmen Sie Kontakt mit einem anerkannten Elektrofachmann oder Elektrofachgeschäft auf.
3. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt! Es eignet sich nicht für eine Verwendung im Freien.
 4. Das Produkt darf weder übermäßigem Schmutz noch übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
 5. Jede andere Bedienung des Produkts als die beschriebene führt zu Gefahren wie einem Kurzschluss, Brand oder Sonstigem. Dieses Produkt darf in keiner Hinsicht modifiziert werden, und das Gehäuse darf nicht geöffnet werden, sonst entspricht das Produkt nicht länger seiner Sicherheitsklasse.
 6. Sie dürfen den Stecker niemals mit feuchten Händen einstecken oder herausziehen.
 7. Ziehen Sie den Stecker niemals am Netzkabel aus der Steckdose. Ziehen Sie immer am Stecker selbst
 8. Achten Sie beim Aufstellen und Reinigen des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht zusammengedrückt oder beschädigt wird.

9. Trennen Sie das Gerät stets vom Netz und lassen Sie es auf Raumtemperatur abkühlen;
 - Bevor Sie es wegräumen
 - Nachdem Sie es benutzt haben
 - Nachdem Sie es benutzt haben
 - Wenn Sie vorhaben, es längere Zeit nicht mehr zu benutzen.
10. Reinigen Sie das Produkt selbst mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
11. Tauschen Sie ein schadhaftes Netzkabel niemals selbst aus. Wenden Sie sich in diesem Fall oder bei Funktionsstörungen an einen anerkannten Elektrofachmann/Kundendienst.
12. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit Teilen in Kontakt kommt, die übermäßige Wärme erzeugen.
13. Wenn Sie annehmen, dass ein gefahrloser Betrieb des Geräts nicht mehr gewährleistet ist, stellen Sie sicher, dass der Stecker ausgezogen und das Gerät nicht mehr in Betrieb genommen wird. Der gefahrlose Betrieb dieses Produkts ist nicht mehr gewährleistet, wenn:

- das Produkt oder das Netzkabel auf irgendeine Weise beschädigt sind
 - das Produkt nicht mehr funktioniert
 - das Produkt längere Zeit unter ungünstigen Bedingungen gelagert wurde
 - das Produkt durch einen Transport schwer beschädigt wurde.
14. Tauchen Sie niemals den Stecker oder das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
15. Nehmen Sie das Gerät auf einer stabilen und ebenen Fläche in Betrieb.
16. Das Gerät nie am Netzkabel tragen.
17. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät

spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

18. Bewahren Sie das Gerät und seine Schnur aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Besondere Sicherheitshinweise

1. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz bevor Sie Zubehör- oder Anbauteile wechseln, die sich bei der Benutzung bewegen.
2. Berühren Sie niemals das Schneidmesser, während die Maschine eingesteckt ist.
3. Halten Sie Finger, Haare, Kleidung und Küchengeräte von den sich bewegenden Teilen fern.
4. Mixen Sie niemals heißes Öl oder Fett.
5. Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehörteile.
6. Den Stabmixer nicht länger als 1 Minute ununterbrochen laufen lassen, danach vor der erneuten Inbetriebnahme einige Minuten warten. Das Gerät kann sich überhitzen.
7. Es dauert 15 Sekunden, um 400g Fleisch verrühren zu können. Dabei werden 240W oder mehr erreicht.

Zerkleinerer

1. Beim Umgang mit dem Schneidmesser ist Vorsicht geboten, vor allem beim Herausnehmen des Messers aus der Schüssel, beim Entleeren der Schüssel und während der Reinigung. Berühren Sie die scharfen Messer nicht.
2. Nehmen Sie das Schneidmesser des Zerkleinerers ab, bevor Sie die Schüssel entleeren.
3. Nehmen Sie den Deckel immer erst ab, nachdem das Messer vollständig zum Stillstand gekommen ist.

Mixen im Becher

Füllen Sie den Becher nicht über die 500 ml-Markierung.



Detailbeschreibung



- A: Schneebesen
- B: Geschwindigkeitsstufe 1
- C: Geschwindigkeitsstufe 2
- D: Antriebseinheit
- E: Schneebesenmanschette
- F: Messbecher
- G: Schneidemesser
- H: Pürierstab
- I: Deckel / Getriebe
- J: Zerkleinerer
- K: Messer

Inbetriebnahme des Stabmixers

1. Stecken Sie den Pürierstab (H) auf das Antriebseinheit (D) und drehen ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
3. Der Messbecher (F) darf nicht mehr als 2/3 gefüllt werden, damit er nicht überläuft.
4. Mixen Sie die Zutaten mit dem Stabmixer immer zusammen mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
5. Mixen Sie mit dem Stabmixer keine harten Speisen, wie Kaffeebohnen, Eiswürfel, Zucker, Getreide, Schokolade usw.
6. Zwei Geschwindigkeiten für das Mixen unterschiedlicher Zutaten.
7. Den Stabmixer nicht länger als 1 Minute ununterbrochen laufen lassen, danach vor der erneuten Inbetriebnahme einige Minuten warten.
8. Vor dem Abnehmen des Pürierstabs vom Antriebseinheit stets den Netzstecker ziehen.
9. Die Klingen des Pürierstabs sind scharf. Vorsichtig handhaben, Verletzungsgefahr.

Verwendung des Schneebesen (A)

1. Stecken Sie den Schneebesen (A) auf das Antriebseinheit (D) und drehen ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
3. Zwei Geschwindigkeiten zum Schlagen von Eiern oder Sahne usw. Im Betrieb bitte herunterhängende lange Haare oder Schals usw. von dem rotierenden Schneebesen fernhalten. Verletzungsgefahr.
4. Nach Verwendung bitte nicht den Schalter drücken, damit keine flüssigen Zutaten Ihre Kleidung oder den Tisch verschmutzen.
5. Nehmen Sie den Schneebesen nicht länger als 1 Minute in Betrieb. Bei längerem Betrieb kann der Motor durchbrennen.
6. Ziehen Sie nach Gebrauch und vor der Reinigung den Netzstecker.

Arbeiten mit dem Zerkleinerer (J)

1. Setzen Sie das Messer (K) auf den Stift in der Mitte der Schüssel. Stellen Sie stets die Schüssel auf die rutschfeste Unterlage.
2. Geben Sie die Speisen in die Schüssel, wie z.B. Fleisch, Käse, Zwiebeln, Kräuter, Knoblauch, Karotten, Mandeln, Pflaumen usw.
3. Setzen Sie den Deckel (I) des Zerkleinerers (J) auf die Schüssel und drehen ihn im Uhrzeigersinn, bis es einrastet.
4. Setzen Sie das Antriebseinheit (D) auf den Deckel (I) und stecken den Netzstecker in eine Steckdose.
5. Nehmen Sie den Zerkleinerer (J) mit dem Schalter (B/C) in Betrieb. Halten Sie während des Betriebs mit einer Hand die Antriebseinheit (D) und mit der anderen die Schüssel fest.
6. Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker und nehmen die Antriebseinheit (D) vom Deckel (I) ab. Danach öffnen Sie den Deckel (I).
7. Nehmen Sie vorsichtig das Messer (K) heraus. Die Klingen vorsichtig handhaben, sie sind scharf.
8. Entfernen Sie die verarbeiteten Speisen aus der Schüssel.

VORSICHT: Nehmen Sie den Zerkleinerer (J) nicht länger als 1 Minute in Betrieb. Die Menge der Speisen muss kleiner als 500 ml sein.

Reinigung

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.
2. Reiben Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem feuchten Tuch ab. Die Antriebseinheit niemals in Flüssigkeiten tauchen.
3. Das Getriebe des Zerkleinerers kann unter fließendem Leitungswasser abgespült werden. Nicht in Wasser tauchen.
4. Reinigen Sie nach Gebrauch sofort die Klingen und das Zubehör, um Bakterienwachstum zu verhindern. Vorsicht beim Umgang mit den Messern, sie sind sehr scharf!!

Aufbewahrung

Zur ordentlichen Aufbewahrung des Gerätes setzen Sie die Zubehörhalterung auf das Getriebe des Zerkleinerers. Drehen Sie zuerst die Antriebseinheit auf die Zubehörhalterung. Anschließend stecken Sie die Schneebesens und den Pürierstab auf die Zubehörhalterung.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren. Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten. Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten. Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes. Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

Stabmixer

Modell: CHB-008B



220-240V~ 50-60Hz 300-400W

WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, 59425 Unna