

WOOLWORTH®

**Crepe-Maker
WJ-307**

BEDIENUNGSANLEITUNG



WOOLWORTH®

Sicherheitshinweise

- Reparaturen an Elektrogeräten müssen von Fachkräften durchgeführt werden, da Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind und um Gefährdungen zu vermeiden. Dies gilt auch für den Austausch der Anschlussleitung.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separatem Fernwirksystem betrieben zu werden.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.

WOOLWORTH®

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Vor der Inbetriebnahme das komplette Gerät inkl. Zubehörteile auf Mängel überprüfen, welche die Funktionssicherheit des Gerätes beeinträchtigen könnten. Falls das Gerät z.B. zu Boden gefallen ist, können von außen nicht erkennbare Schäden vorliegen. Auch in diesem Fall das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Überprüfen Sie die Anschlussleitung regelmäßig auf Beschädigungen. Im Falle einer Beschädigung darf das Gerät nicht benutzt werden.
- Während des Betriebs kann die Temperatur der berührbaren Oberflächen des Gerätes sehr heiß werden! Verbrennungsgefahr! Stellen Sie deshalb das Gerät frei auf, keinesfalls an einer Wand oder in eine Ecke, an einer Gardine oder Ähnlichem. Halten Sie entzündbares Material fern und decken Sie das Gerät nicht ab.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, hitze- und spritzunempfindliche Fläche.
- Das Gerät nicht auf heiße Oberflächen (z.B. Herdplatten) oder in der Nähe von

WOOLWORTH®

offenen Gasflammen abstellen oder benutzen, damit das Gehäuse und die Anschlussleitung nicht beschädigt wird.

- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.

- Schneiden Sie die Crêpes niemals auf der Crêpe Pfanne. Verwenden Sie nur hitzebeständiges Kunststoff- oder Holzbesteck, damit die Antihaft-Beschichtung der Crêpe Pfanne nicht beschädigt wird.

- **Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker**

- nach jedem Gebrauch,

- bei Störungen während des Betriebes,

- vor jeder Reinigung.

- Den Netzstecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen; fassen Sie den Netzstecker an.

- Die Anschlussleitung nicht herunterhängen lassen.

- Die Anschlussleitung darf heiße Geräteteile nicht berühren.

- Verwenden Sie den Crêpes Maker für das Backen von Crêpes. Für das Braten ist er nicht geeignet.

- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder in feuchten Räumen (z.B. Keller oder

WOOLWORTH®

Garage).

- Wird das Gerät falsch bedient, oder zweckentfremdet verwendet, kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
- Das Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie z.B.
 - in Läden, Büros und anderen ähnlichen Arbeitsumgebungen
 - in landwirtschaftlichen Betrieben
 - von Kunden in Hotels, Motels und weiteren typischen Wohnumgebungen
 - in Frühstückspensionen

WOOLWORTH®

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Nehmen Sie das Gerät und die Zubehörteile aus der Verpackung. Entfernen Sie die Verpackungsreste vollständig.
- Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.
- Heizen Sie das Gerät für 4 Minuten bei maximaler Temperatureinstellung auf. Beim Aufheizen kann eine leichte Geruchsentwicklung entstehen. Sorgen Sie deshalb für eine ausreichende Lüftung.
- Lassen Sie das Gerät anschließend abkühlen und reinigen Sie es wie unter *Reinigung und Pflege* beschrieben.

Bedienung

- Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
- Stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Position.
- Die rote Betriebskontrollleuchte leuchtet. Das Gerät heizt auf.
- Ist die gewünschte Temperatur erreicht, erlischt die Kontrollleuchte.
- Geben Sie eine kleine Menge Crêpes-Teig auf die Crêpe Pfanne und verteilen Sie den Teig gleichmäßig mit dem Teigverteiler durch eine drehende Bewegung.
- Lassen Sie den Crêpe solange backen, bis die Oberfläche nicht mehr flüssig ist und sich der Crêpe leicht verschieben

WOOLWORTH®

lässt.

- Schieben Sie dann den Crêpe Wender unter den Crêpe, heben Sie den Crêpe an und wenden Sie ihn.

- Lassen Sie den Crêpe kurz fertig backen. Heben Sie ihn zur Kontrolle mit dem Crêpewender leicht an. Der Crêpe sollte sichtbar durchgebacken sein, aber nicht braun werden. So lässt er sich gut falten oder rollen.

- Nehmen Sie den Crêpe von der Crêpepfanne.

- Bestreichen oder belegen Sie den Crêpe nach Wunsch und falten oder rollen Sie ihn ein.

- Wenn Sie einen weiteren Crêpe backen wollen und die letzten Crêpes zu dunkel geworden sind, stellen Sie den Temperaturregler etwas herunter.

- Wenn Sie keinen weiteren Crêpe backen wollen, drehen Sie den Temperaturregler aus die „Off“-Position. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.





Aufbau

1. Crêpe Pfanne
2. Temperaturregler
3. Aus-Position
4. Max.-Temperaturposition
5. Betriebsleuchte

WOOLWORTH®

Reinigung und Pflege

- Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
- Das Gerät darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nicht mit Flüssigkeiten behandelt oder gar darin eingetaucht werden.
- Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Wischen Sie das Gehäuse und die Crêpe Pfanne mit einem feuchten Tuch ab.
- Lassen Sie das Gerät gut trocknen bevor Sie es wegstellen.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
  Woolworth	Das Produkt muss per Gesetz zur Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgegeben werden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten. Informationen erhalten Sie bei Ihrer Stadt & Gemeindeverwaltung.

WJ-307 220-240 V~ 50/60Hz 1000W		  Woolworth
WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna info@woolworth.de www.woolworth.de		

WOOLWORTH®